


お取り扱い説明書

【ソーラーガーデンライト エトワルシリーズ専用】 ハンギングスティックパーツ KL-10351

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。読み終わった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。



注意

※ソーラーガーデンライトは付属しておりません。別途お買い求めください。


※本製品はエトワルシリーズ専用の商品です。対応商品は「製品仕様」の対応品番をご確認ください。

注意

※地中杭と先端アームの向きは必ず揃うわけではありませんが使用上問題ありません。

組み立て手順

①支柱を順番に連結してください。
支柱上部のネジ山と支柱下部のネジ穴の位置を合わせて時計回りに回し、緩みのない様にしっかりと締めてください。なお、締めすぎにはご注意ください。




※支柱②③はお使いになる高さによっては不要になる場合があります。使用しなかった支柱は取扱説明書とともに、無くさないよう保管してください。

※地中杭と先端アームの向きは必ず揃うわけではありませんが使用上問題ありません。


※ネジを繋げて支柱を結合しているため、結合部に多少の歪みが生じる場合がございますが使用上問題ありません。

②支柱①の地中杭を地面に差し込みます。



※地中杭が全て地面に刺さるまで、しっかりと差しこみ、ぐらつきがないことを確認してください。

③支柱①の先端アームにソーラーガーデンライト(別売)を引っ掛けます。




製品仕様

※ソーラーガーデンライトをご購入の際は対応品番を下記「対応品番」よりご確認ください。

寸法	対応品番	使用環境	材質
125W・10D・最長 800Hmm	KL-10336・KL-10337・KL-10338・KL-10339・KL-10352・KL-10353・KL-10354・KL-10356・KL-10358	屋外	スチール

高さ調節について

●3段階に高さ調節が可能です。
※支柱②と支柱③は同じものです。



設置場所について

●本製品は地中に杭を差し込んで設置する商品です。以下のような場所には取り付けないでください。



注意

本製品はガラス部品と組み合わせてご使用いただく仕様となっております。取り扱いを誤ると重大な事故につながる恐れがありますので、充分ご注意ください。

風が強い時は、転倒や落下の危険がありますので、必ずソーラーガーデンライトをハンギングスティックから外し、安全な場所に移動させてください。故障や破損の原因となります。

ご使用上の注意

●ネジを繋げて支柱を結合しているため結合部に多少の歪みが生じる場合がございますが、使用上問題ありません。

●地中杭と先端アームの向きは必ず揃うわけではありませんが、使用上問題ありません。

●ハンギングスティックに緩みがないか定期的に点検をお願いいたします。

株式会社 キシマ

<http://www.kishima.com>

事業本部 〒669-1313 兵庫県三田市福島 501-9

お客様相談室 079-563-2196

(祝祭日、土曜・日曜を除く9:30~17:30)

