



お取り扱い説明書


コンパクトファンディフューザー

KNA88194 (White) KNA88201 (Pink) KNA88202 (Gray)

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。また、本書は読み終えた後も、すぐに取り出せる所に大切に保管してください。

セット内容・各部の名称


- 本体(上下パーツ)・ディフューザー専用ポーチ・パッド・USBコード・取扱説明書兼保証書(本書)




ご使用方法

- 本体カバーを外し、パッドが装着されていることを確認してください。
 - パッドを装着していない状態で、精油を垂らさないでください。
- パッドに精油を2~3滴垂らしてください。
 - 適量以上の精油を垂らすと、本体開口部(送風ファン上部)に精油が侵入して故障の原因となりますので、滴下数をお守りください。
 - 本体開口部(送風ファン上部)に精油が入らないようご注意ください。
 - 精油が手に付かないよう注意してください。

本体(下パーツ)・上面図




- 本体カバーを正しい向きにセットしてください。
 - カバーの側面の目印と電源ボタン上部の目印が重なる位置で取り付けて、カバーを時計回りに止まるまで回してください。
 - 目印が重ならない位置で無理に取り付けると、カバーが外れなくなるなど故障の原因となります。



- 電源ボタンを押してください。
(2秒間長押しして白いランプが光ると使用できます)
※2時間後自動で停止します(2時間自動OFF機能的)。

充電方法

- お買い上げ時は、十分に充電されていません。充電してから使用してください。
- 本体に付属のUSBケーブルをまっすぐに接続してください。



- USBケーブルを接続すると、充電が開始されます。ランプがゆっくり赤く点滅する(充電中)白く光ると満充電です。
- USBハブなどの接続機器を使用して充電する場合、電力供給が低いことがあります。その充電時間が通常よりも長かかったり、充電できない場合があります。

充電時間:5V 1Aの場合 3時間
連続使用時間:約8時間(満充電時)※2時間運転4回分

USBポートへの接続について

- USBハブを使用して接続しないでください。
- 1.0A以上を出力できるUSBポートをご使用ください。

- パソコンなどのUSBポートを使用する場合
- パソコンやモバイルバッテリーなどのUSBポートと本体付属のUSBコードを接続し、平で安定した場所へ設置してください。

※接続したパソコンからは、できる限り離れたところに設置してください。エッセンシャルオイルがパソコンにあたり、故障の原因となります。
※パソコンの機種によって対応しないことがあります。対応していない場合、充電ができないことがあります。


お手入れ方法

- お手入れの際は安全のため、本体からUSBコードを抜き、USBコードを供給元ポートから抜いてください。
- 本体カバーを開け、パッドを外してください。
※指に精油が触れないよう、ティッシュなどを用いてパッドを外してください。
- 無水エタノールで湿らせたティッシュなどで、パッド装着部及びその周辺をやさしくふきとってください。


※本体を丸洗いしないでください
※エッセンシャルオイル交換後も、上パーツに香りが残る場合がありますが、香りを変えて稼働させると残った香りは感じられなくなります。
※2週間に1回を目安に行ってください。
※お手入れの際は落下や衝撃による破損にご注意ください。

仕様


品名	コンパクトファンディフューザー
型番	KNA88194(White)KNA88201(Pink)KNA88202(Gray)
充電時間	5V 1A(3時間)
充電電池	リチウムイオンバッテリー 3.7V 800mAh
主な材質	ポリプロピレン
外形寸法	約75φ(直径)×40mm(高さ)
本体重量	約70g
有効芳香空間	吹き出し口から約60cm(当社調べ)
生産国	中国
主な機能性能	2時間自動OFF
動作時間	約8時間 ※2時間運転4回分 USB接続時は連続運転



KNA88194(White)



KNA88201(Pink)



KNA88202(Gray)

ご使用前にこの安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

【安全上のご注意】

- これらの注意事項は安全に関する重大な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。
- お読みになった後はお使いになる方がいつも見られるところに、必ず保管してください。

⚠ 警告

『火災・感電・漏電・傷害事故などを避けるために必ず守ってください』

- 火気の近くで使用しないでください。
- 充電は付属の USB コードをご使用ください。
- USB コードを束ねたまま使用しないでください。
- USB コードが傷んでいるときに使用しないでください。
- 濡れた手でプラグやコンセントに触ったり、抜き差ししたりしないでください。
- 本体の隙間にピンや針金などの金属物などの異物を入れないでください。
- 発煙、異臭などの異常が見られた場合は、すぐに電源を切ってください。
- プラグやコンセントの間にゴミや異物が付着しないように定期的に点検してください。
- お手入れなどの際には、必ず電源を切ってください。
- お子様やペットの手の届かない所で使用・保管してください。
- 湿度の高い場所や水のかかる場所では使用しないでください。
- 本品を分解・改造しないでください。

⚠ 注意

- ペットのいる部屋でディフューザー類を使用しエッセンシャルオイルを香らせることはお控えください。特にケージやカゴ内で飼育している小動物のいる空間での使用はしないでください。
 - 空調器具（エアコン・ファンヒーター・扇風機など）の風が、本体に当たるような箇所には設置しないでください。噴霧したエッセンシャルオイルが空間に広がらず、本体に付着し故障の原因になります。
 - エッセンシャルオイル（精油）をご使用ください。香水や合成香料などは使用しないでください。
 - エッセンシャルオイル（精油）が本体、USB コードに付着した場合は速やかに拭き取ってください。
 - 電気製品（テレビ・オーディオ・冷蔵庫・エアコンなど）の上や近くには置かないでください。
 - 噴霧されるエッセンシャルオイル（精油）が直接、家具・壁・カーテンなどにあたらないようご注意ください。
 - 不安定な場所には置かないでください。
 - 落下させたり、投げたりするなどの強い衝撃を与えないでください。
 - 破損した場合や、誤って落下させて衝撃を与えた場合は使用しないでください。
 - 本体のお手入れには、エタノールを使用し、ベンジン・シンナーなどの薬品は使用しないでください。
 - 本体カバーを閉めた状態でも密閉されていないため、一緒に携帯しているバッグや他の物に香り移ることがあります。
- 充電について
充電せず放置することは避け、定期的に充電してください。
常温の室内で充電してください。
充電したまま使用しないでください。

リチウムイオン電池について

内蔵電池の交換はできません。本体の分解は絶対しないでください。
満充電の状態では充電しないでください。充電する場合は、ある程度放電（使用）してから充電してください。
充電せず放置しないでください。内蔵電池の寿命を縮める原因となります。1 ヶ月を目安に充電してください。

■お断り

〈香りについて〉

- エアコン使用時や部屋の窓を開放している時は、香りを感じにくい場合があります。
- 使用するエッセンシャルオイル（精油）の種類により、消費量（減る速度）や香りの広がり方が異なります。
- 粘度の高いエッセンシャルオイル（精油）は香気成分の比重が重いため、拡散しづらかったり香りが感じづらかったりすることがあります。
- 粘度の高いエッセンシャルオイルとは、木部系（サンダルウッドやヒノキなど）樹脂系（ミルラ、ベンズインなど）、およびアブソリュート（Abs）素材のエッセンシャルオイルやブレンドエッセンシャルオイルです。

修理を依頼されるときは

保証期間中は保証の規定に従って修理させていただきます。保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持出来る場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

保証とアフターサービス

保証書は必ず「販売店名・お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただきお買い上げのレシートと共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

長年のご使用の場合はよく点検を!

このような症状はありませんか？

- USB コードが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- こげ臭いニオイがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため電源を切り、必ず販売店又は、株式会社キシマお客様相談室に点検をご相談ください。

故障かな？と思ったら

- ⚠ 修理技術者以外の方は分解修理を行わないでください。
- 電源が入らない／すぐに消えてしまう
- スイッチが OFF になっていませんか？
→本体 LED が点灯するまで電源ボタンを押してください。

保証書

品名：コンパクトファンディフューザー
品番：KNA88194 (White) KNA88201 (Pink) KNA88202 (Gray)
お買い上げ日 年 月 日 (保証期間：お買い上げ日から1年間)
販売店名
お名前
ご住所 〒
電話

※購入日を証明するレシートまたは送り状等を必ず添付してください。

【無償修理規定】

取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。
※ネットオークションでお買い上げ頂いた場合、保証が適用されない場合があります。無償修理をご依頼になる場合は、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または株式会社キシマお客様相談室までお申し付けください。次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

- ①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ②お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷。
- ③火災・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧及びその他の天災地変による故障及び損傷。
- ④本書のご提示がない場合。
- ⑤本書にお客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑥一般家庭以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障及び損傷。
- ⑦ご使用後のキズ・変色・汚れ及び保管上の不備による損傷。
- ⑧腐食による故障及び損傷。
- ⑨樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部等の損傷。
- ⑩故障の原因が本製品以外(電源など)にあってそれを点検、修理した場合。

本書は国内においてのみ有効です。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありません。従ってこの証明書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 キシマ

事業本部 〒669-1313 兵庫県三田市福島 501-9
お客様相談室 079-563-2196
(祝祭日、土曜・日曜を除く9:30~17:30)

株式会社 キシマ

事業本部 〒669-1313 兵庫県三田市福島 501-9
お客様相談室 079-563-2196 (祝祭日、土曜・日曜を除く9:30~17:30)

<http://www.kishima.com>

